



Austausch Stoff Windschott BMW Z3

Benötigtes Utensilien

- Schlitz-Schraubendreher
- Windschott-Netzstoff (z.B Ebay => Suchbegriff „Stoff Bezug Windschott“)
- 2. Person (sehr hilfreich – geht auch alleine)
- Gute Schere (für den groben Zuschnitt)
- Nagelschere (für die Details)
- Wichtig: diese Beschreibung zeigt wie ich erfolgreich den Stoff ausgetauscht habe. Jeder ist für sein eigenes Tun und Handeln selbst verantwortlich. Wer sich diese Arbeiten nicht selbst zutraut, möge bitte den Sattlerbetrieb seines Vertrauens konsultieren!
- Verfasser: JOE612

1. Schritt



- Entfernen des Keders
 - Einfach an einem Ende des Keders aus der Nut ziehen und entfernen

2. Schritt



- Den Stoff entlang der rot gestrichelten Linie zerschneiden
- Wichtig: Am unteren Ende muss das „V“ erhalten bleiben. Dieses wird später durch den Keder gehalten
- Entfernen des oberen Stoffteils

3. Schritt



- Den Stoff grob zuschneiden
- Wichtig:
 - untere Kante muss gerade sein
 - Oben und seitlich einen Überstand von ca. 10 cm einplanen

4. Schritt



- Stoff mit 1cm Überstand über der Nut auf den Rahmen legen
- In einem der unteren Ecken anfangen den Stoff mittels Keder zu befestigen
- Untere Kante zuerst befestigen
- Reihum arbeiten
- Stoff nur wenig vorspannen (er spannt sich durch das Einsetzen des Keders von alleine)

5. Schritt



- Die Stoffüberstände mittels Nagelschere entfernen und ggf. den Rand mittels Schraubendreher unter den Keder schieben
- Fertig: Am „neuen“ Windschott erfreuen!