


Zentralverriegelungsmodul II (ZVM II)

Ausgänge


23



Zentralverriegelungsmodul II (ZVM II)

Eingänge


BMW **3** Z3




Zentralverriegelungsmodul II (ZVM II)

Eingänge, Wegfahrtsicherung

Z3






ZKE – Zentralverriegelung (ZV)

Ausgänge


Z3



ZKE-Zentralverriegelung (ZV)

Eingänge

BMW **3** Z3



ZKE – Zentralverriegelung (ZV)

Eingänge, Wegfahrsicherung

