



Gepäckraumverkleidung links ausbauen,  
siehe 51 47 151

Antennenstab lösen.



Mutter lösen und Antenne durch hin- und herdrehen nach unten aus  
der Gummitülle herausziehen.



**KOPIE**

Schraube lockern, Stecker abziehen und Antenne vom Halter  
lösen..